



โรงพยาบาลทองแสนขัน
THONGSAENKHAN HOSPITAL

ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน และมีการปฏิบัติตามคู่มือที่กำหนด

ตารางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บ่อบำบัดน้ำเสีย

เวลา	การปฏิบัติงานประจำวัน
08.30 – 10.30 น.	ดูแลระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย - ตรวจสอบความพร้อมเครื่องสูบน้ำ - ตรวจสอบเครื่องเติมอากาศ - กำจัดขยะในบ่อสูบ - ตรวจวัดค่า PH ในบ่อฝิ่ง - เติมคลอรีน
10.31 – 12.00 น.	- ตรวจวัดปริมาณคลอรีน - ตัก กำจัดสาหร่ายในบ่อฝิ่ง - บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้คลอรีน/ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
13.00– 16.30 น.	ดูแลบริเวณโดยรอบ/งานอื่นที่ได้รับมอบหมายฯ - ตัดหญ้า ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย/ระบบขยะ - ล้างถังทำความสะอาดขยะทั่วไป/ขยะติดเชื้อ
ทุกวันจันทร์	- ดูแลทำความสะอาดบ่อ Wetland - ตัดตกแต่งทำความสะอาดรอบๆบ่อบำบัด
ทุกวันอังคาร	- ตรวจสอบปริมาณขยะติดเชื้อ (กับบริษัท ส.เรืองโรจน์)
ทุกวันพุธ	- เก็บขยะติดเชื้อทุก รพ.สต. (5 รพ.สต.) - ล้างทำความสะอาดรถขนขยะติดเชื้อ
ทุกวันพฤหัสบดี	- ล้างทำความสะอาดบ่อดักขยะ, ที่ทิ้งรถ
ทุกวันศุกร์	- กำจัดไขมันที่บ่อดักไขมันบริเวณโรงครัว
ทุกสิ้นเดือน	- สรุปรายงานปริมาณน้ำเสียเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย/ปริมาณขยะติดเชื้อ/ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ - กำจัดไขมันที่บ่อดักไขมันบริเวณโรงครัว
เก็บน้ำส่งตรวจ ไตรมาสละ 1 ครั้ง (4 ครั้ง/ปี)	เก็บตัวอย่าง/น้ำประปา/น้ำทิ้ง ส่งตรวจศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ร่วมกับนักวิชาการสาธารณสุข)

นายสุวิชา พาทีชอบ
เบอร์โทรติดต่อ 0813791461

ผู้ปฏิบัติงานมีตารางปฏิบัติงาน ชัดเจนในการทำงานแต่ละวัน และมีการควบคุมกำกับการทำงานโดย นักวิชาการสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน